CORRENTE CONTINUA vs CORRENTE ALTERNATA

Entrambe sono forme di elettricità, ma sono diverse!

CORRENTE CONTINUA (CC)

La corrente continua scorre sempre nella **STESSA DIREZIONE**.






Come le pile e le batterie: l'energia va sempre dallo stesso punto all'altro!

DOVE SI USA?

- Pile e batterie
- Smartphone
- Macchinine elettriche
- Computer portatili

CORRENTE ALTERNATA (CA)

La corrente alternata **cambia direzione** continuamente, avanti e indietro.



È quella che arriva nelle nostre case attraverso le prese elettriche!



DOVE SI USA?

- Case
- Lampadine
- Televisori
- Elettrodomestici

IN SINTESI:

CONTINUA = una sola direzione, costante | **ALTERNATA** = cambia direzione, avanti e indietro